



# Carp Sounder

## *Bedienungsanleitung CS PRO Funksystem*

### **AGE PRO**

*Digitaler Funkbissanzeiger*

### **CS PRO Receiver**

*Digitaler Funkempfänger*

# **Carpsonder PRO Funksystem**

## **Gratulation!**

**Mit Ihrer Wahl für einen AGE PRO Funkbissanzeiger von Carp-Sounder haben Sie sich für eines der zuverlässigsten und robustesten Geräte am Markt entschieden. Die Geräte verfügen über eine hohe Reichweite je nach Umgebung von bis 1000 m+.**

**Bei fachgerechtem Einsatz und entsprechender Pflege wird Ihnen unser Bissanzeiger jahrelang zuverlässige Dienste leisten.**

**Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.**

**Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Carpsonder Produkt und erfolgreiche Stunden am Wasser.**

**Team Carp Sounder**

# **Inhalt:**

## **AGE PRO Bissanzeiger**

**Digitaler, fernbedienbarer Funkbissanzeiger.**

## **CS PRO Receiver**

**Digitaler Ultra Long Range Funkempfänger.**

# AGE PRO Bissanzeiger:

## Technische Daten:

- Formschönes, 100% wasserdichtes, Polyamidgehäuse
- Ultra Long Range Funksystem
- ACC+ Funkkontrollsystem
- Alle Funktionen fernbedienbar
- LED Farbe und Helligkeit einstellbar (7 Farben, 5 Stufen)
- Nachleuchtzeit der LED einstellbar (5 - 60 Sek.)
- Nachtlicht Farbe und Helligkeit einstellbar (7 Farben 5 Stufen)
- LED und Nachtlicht abschaltbar
- Sensibilität in 9 Stufen einstellbar
- Automatische Schwankunterdrückung
- Lautstärke in 9 Stufen einstellbar (Stummschaltung - Vol. Max.)
- Tonhöhe in 24 Stufen einstellbar
- Ausgangsbuchse 2.5mm mit Nacht- und Bisslichtfunktion
- Countdown zum einstellen der Rollen (0 - 125 Sek.)
- Fallbisserkennung mit optionaler Wiederholung (0 - 5 mal)
- Geschwindigkeitsabhängige Bissanzeige
- Übertragung der LED-Farbe auf den CS PRO Receiver
- Übertragung der Tonhöhe auf den CS PRO Receiver
- Kompatibel mit CS PRO Receiver
- Unterscheidung der Bisse, Fallbisse, Schnelllauf am CS PRO Receiver durch Licht- und Tonsignal
- Betrieb mit CR123A Batterie (incl.)

# AGE PRO Bissanzeiger:

Bedienelemente:



# **AGE PRO Bissanzeiger:**

## **Funktionen:**

### **Sensibilität:**

Die Sensibilität kann in 9 Stufen eingestellt werden und verfügt über eine automatische Schwankunterdrückung.

### **Lautstärke:**

Die Lautstärke ist in 9 Stufen einstellbar. Eine komplette Stummschaltung ist einstellbar.

### **Tonhöhe:**

Die Tonhöhe kann in 24 Stufen von tief 323 Hz bis sehr hoch 3400 Hz eingestellt werden.

### **LED Bisslicht:**

Das LED Bisslicht kann in 7 Farben und 5 Helligkeitsstufen eingestellt werden. Die Nachleuchtzeit kann im Bereich 5 - 60 Sekunden eingestellt werden. Zusätzlich können die LEDs komplett abgeschaltet werden.

### **LED Nachtlicht:**

Das LED Nachtlicht kann unabhängig vom LED Bisslicht in 7 Farben und 5 Helligkeitsstufen eingestellt werden. Auch eine Abschaltung des LED-Nachtlichts ist möglich.

# **AGE PRO Bissanzeiger:**

## **Fallbisswiederholung:**

Fallbisse können bis zu 5 mal wiederholt wiedergegeben werden um auch kürzeste Signale nicht zu verpassen.

## **Schnurspannmodus (Countdown):**

Der Schnurspannmodus schaltet den Bissanzeiger für eine wählbare Zeit zwischen 0 und 125 Sekunden Stumm. Die Lichtlaufleiste zeigt den Stand des Timers an.

## **Automatische Schwankunterdrückung:**

Das Intelligente System filtert automatisch Schwankungen durch Wind oder Wellen.

## **ACC+ Funkkontrolle:**

Der AGE PRO Bissanzeiger sendet jede Minute ein Kontrollsignal an den CS PRO Receiver. Dieser wertet die Signalstärke oder das Ausbleiben eines Signals aus und zeigt über die LEDs die Signalqualität an. Bei Verlust und Wiederkehr wird ein Warnton abgespielt.

## **Fernbedienung:**

Die AGE PRO Bissanzeiger können über den CS PRO Receiver aus der Ferne bis zu 1000 m bedient werden.

# **AGE PRO Bissanzeiger:**

## **Signaltöne:**

### **Biss:**

Bisse werden durch kurze dem Schnurzug entsprechende Töne angezeigt. Die LEDs des Bissanzeigers leuchtet für ca. 20 Sekunden in der voreingestellten Farbe. Der CS PRO Receiver signalisiert einen Einfachton und eine 20 Sek. lang leuchtende LED.

### **Fallbiss:**

Bisse werden durch kurze dem Schnurzug entsprechende Doppeltöne angezeigt. Die LEDs des Bissanzeigers blinkt für ca. 20 Sekunden in der voreingestellten Farbe. Der CS PRO Receiver signalisiert einen Doppelton und eine 20 Sek. lang blinkende LED.

### **Schneller Biss:**

Bisse werden durch kurze schnelle dem Schnurzug entsprechende Doppeltöne angezeigt. Die LEDs des Bissanzeigers leuchtet für ca. 20 Sekunden in der voreingestellten Farbe. Der CS PRO Receiver signalisiert einen schnellen Doppelton und eine 20 Sek. lang leuchtende LED.

# AGE PRO Bissanzeiger:

## Einschalten des Gerätes:

Drücken Sie die Taste ( 2 ) kurz.

Das Gerät schaltet sich nun ein und führt einen Selbsttest durch wobei es eine Tonfolge abspielt.

Durch 3-maliges blinken der LEDs und an der Lichtlaufzeit wird der Ladezustand der Batterie angezeigt.

Grün            > 80 %

Gelb            = 50 %

Rot            < 20 %

## Ausschalten des Gerätes:

Halten Sie die Taste ( 2 ) gedrückt.

Das Gerät geht nach ca. 2 Sekunden zunächst in den Schnurspannmodus (Countdown) und schaltet sich nach weiteren 2 Sekunden ab. Das Ausschalten wird am Gerät und auf dem CS PRO Receiver mit einer Tonfolge angezeigt

## Achtung:

Die Tasten nicht mit spitzen Gegenständen oder den Fingernägeln bedienen!

# AGE PRO Bissanzeiger:

## Menüsystem:

Der AGE PRO Bissanzeiger verfügt über ein 2-Stufiges Menüsystem. Nach dem Einschalten ist automatisch Menü 1 gewählt.

## Funktionen Menü 1:

### Taste 1:

Tastendruck:	Sensibilität
Taste halten:	Nachtlicht Helligkeit

### Taste 2:

Tastendruck:	Lautstärke
Taste halten:	AN/AUS/Spannmodus

### Taste 3:

Tastendruck:	Tonhöhe
Taste halten:	LED-Farbe

# AGE PRO Bissanzeiger:

Der Wechsel zwischen Menü 1 und Menü 2 erfolgt durch kurzes gleichzeitiges drücken der Tasten 1 + 3. Die Lichtlaufleiste zeigt

das gewählte Menü an. ● Menü 1 ● ● Menü 2

Menü 2 wird automatisch nach 30 Sek. ohne Aktion verlassen.

## Funktionen Menü 2:

Taste 1:

Tastendruck:

LED Nachleuchtzeit

Taste halten:

LED Helligkeit

Taste 2:

Tastendruck:

Schnurspannzeit

Taste halten:

AN/AUS/Spannmodus

Taste 3:

Tastendruck:

Fallbisswiederholung

Taste halten:

Nachtlicht-Farbe

# AGE PRO Bissanzeiger Menü 1:

## Sensibilität verstellen:

Die Verstellung der Sensibilität wird mit der Taste ( 1 ) vorgenommen.

MAX 9 8 7 6 5 4 3 2 1 MIN

Die eingestellte Stufe wird über schnelles bis langsames blinken der LEDs sowie eine dazu passende Tonfolge angezeigt. Die LEDs blinken bei maximaler Einstellung grün, bei minimaler rot und dazwischen blau.

## Lautstärke verstellen:

Die Verstellung der Lautstärke wird mit der Taste ( 2 ) vorgenommen. Die LEDs leuchten bei maximaler Einstellung kurz grün, bei minimaler rot. Die Lichtlaufleiste zeigt die Stufe an.

Aus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laut

## Tonhöhe verstellen:

Die Verstellung der Tonhöhe wird mit der Taste ( 3 ) vorgenommen. Die LEDs leuchten bei maximaler Einstellung kurz grün, bei minimaler rot. Die Lichtlaufleiste zeigt die Stufe an.

Tief 1 ... 5 ... 10 ... 20 ... Hoch

# AGE PRO Bissanzeiger Menü 1:

## LED Farbe einstellen:

Schalten Sie Ihren AGE PRO Bissanzeiger ein. Halten Sie die Taste ( 3 ) dauerhaft gedrückt. Die LED Farbe wechseln nun in folgender Reihenfolge:



Wenn die gewünschte Farbe angezeigt wird, lassen Sie die Taste ( 3 ) los. Die LED Farbe wird nun übernommen und gespeichert.

## Nachtlicht Helligkeit:

Schalten Sie Ihren AGE PRO Bissanzeiger ein. Halten Sie die Taste ( 1 ) dauerhaft gedrückt.



Das Nachtlicht wird zunächst ausgeschaltet und dann stufenweise heller.

Wenn die gewünschte Helligkeit angezeigt wird, lassen Sie die Taste ( 1 ) los. Die Einstellung wird nun übernommen und gespeichert.

# AGE PRO Bissanzeiger Menü 2:

## LED Nachleuchtzeit:

Die Verstellung der LED Nachleuchtzeit wird im Menü 2 mit der Taste ( 1 ) vorgenommen.

5 Sek. ① ② ③ ④ ⑤ 60 Sek.

Die LEDs leuchten bei maximaler Einstellung kurz grün, bei minimaler rot. Die Lichtlaufleiste zeigt die Stufe an.

## Schnurspannzeit verstellen:

Die Verstellung der Schnurspannzeit wird im Menü 2 mit der Taste ( 2 ) vorgenommen. Die LEDs leuchten bei maximaler Einstellung kurz grün, bei minimaler rot. Die Lichtlaufleiste zeigt die Stufe an. Jede Stufe entspricht 25 Sekunden.

Aus ① ② ③ ④ ⑤ 125 Sek.

## Fallbisswiederholung:

Die Verstellung der Fallbisswiederholung wird im Menü 2 mit der Taste ( 3 ) vorgenommen. Die LEDs leuchten bei maximaler Einstellung kurz grün, bei minimaler rot. Die Lichtlaufleiste zeigt die Stufe an. Es sind bis zu 5 Wiederholungen möglich.

Aus ① ② ③ ④ ⑤ x mal

# AGE PRO Bissanzeiger Menü 2:

## Nachtlicht Farbe einstellen:

Schalten Sie Ihren AGE PRO Bissanzeiger ein. Und wechseln Sie in Menü 2. Halten Sie die Taste ( 3 ) dauerhaft gedrückt. Die LED Farbe wechseln nun in folgender Reihenfolge:



Wenn die gewünschte Farbe angezeigt wird, lassen Sie die Taste ( 3 ) los. Die LED Farbe wird nun übernommen und gespeichert.

## LED-Bisslicht Helligkeit:

Schalten Sie Ihren AGE PRO Bissanzeiger ein. Und wechseln Sie in Menü 2. Halten Sie die Taste ( 1 ) dauerhaft gedrückt.



Das LED-Bisslicht wird zunächst ausgeschaltet und dann stufenweise heller.











Wenn die gewünschte Helligkeit angezeigt wird, lassen Sie die Taste ( 1 ) los. Die Einstellung wird nun übernommen und gespeichert.

# AGE PRO Bissanzeiger:

## Auf Werkseinstellung zurücksetzen:

Halten Sie beim Einschalten Ihres AGE PRO die Taste ( 2 ) weiterhin für ca. 8 Sekunden gedrückt. Ein 3-fach Ton und rote LEDs zeigen einen erfolgreichen Reset an. Das Gerät startet mit folgenden Einstellungen neu:

### Werkseinstellungen:

- Sensibilität 
- Lautstärke 
- Tonhöhe 
  
- LED-Farbe: rot 
- LED-Helligkeit: Max 
- LED-Nachleuchtzeit: 20 Sek. 
  
- Nachtlicht-Farbe: rot 
- Nachtlicht-Helligkeit: Min 
  
- Fallbiss Wiederholungen: 0 
- Schnurspannzeit: 60 Sec. 

# **AGE PRO Bissanzeiger:**

## **Batteriewechsel:**

Öffnen Sie Ihren Bissanzeiger indem Sie die vier Schrauben in den Ecken des Gehäuses lösen. Tauschen Sie die inliegende Batterie gegen eine neue aus und schließen Sie das Gehäuse wieder. Benötigte Batterie: 1 x CR123A

**Achtung: Achten Sie beim schließen des Gehäuses unbedingt auf korrekten Sitz der Dichtung und darauf kein Kabel zwischen den Gehäusehälften einzuklemmen. Die Wasserdichtheit ist dann nicht mehr gegeben.**

## **Beheben von Störungen:**

**Keine Funktion:**

Batterien leer, defekt oder falsch eingelegt.

**Ton wird verzerrt wiedergegeben:**

Batterien defekt oder der Lautsprecher hat ein Metallteil angezogen. Wechseln Sie die Batterien und überprüfen Sie den Lautsprecher auf Fremdkörper.

**Keine Funkübertragung:**

Gerät ist nicht am CS PRO Receiver angemeldet.

# CS PRO Receiver:

## Technische Daten:

- Kompaktes Gehäuse (87 x 52 x 33 mm)
- Spritzwasserdicht
  
- Ultra Long Range Funksystem
- ACC+ Funkkontrollsystem
- Fernbedienung aller Funktionen der Bissanzeiger
  
- Digitale Lautstärkeeinstellung
- ACC Licht (bei Sendern mit ACC Unterstützung)
- Vibrationsfunktion synchron mit Ton
  
- Übernahme der LED-Farbe vom Bissanzeiger
- Übernahme der Tonhöhe vom Bissanzeiger
- Fallbisserkennung durch akustische und visuelle Anzeige.
- Schnellbisserkennung durch akustische und visuelle Anzeige.
- 1:1 Übertragung
  
- *Batterie: 2 Stück LR6 1,5 V AA Lithium*

# CS PRO Receiver:

## Bedienelemente:



# CS PRO Receiver:

## Einschalten des Gerätes:

Halten Sie die Taste ( 2 ) für ca. 2 Sekunden.  
Das Gerät schaltet sich nun ein.

Durch aufleuchten der LEDs wird der Ladezustand der Batterien angezeigt.

Batterie voll



Batterie OK



Batterie wechseln



Schwache Batterien werden durch 4 rot blinkende LEDs und einen Warnton stündlich angezeigt.

## Ausschalten des Gerätes:

Halten Sie die Taste ( 2 ) für ca. 2 Sekunden.  
Das Gerät schaltet sich nun aus. Das Ausschalten wird mit einer Tonfolge angezeigt.

## Lautstärke verstellen:

Im eingeschalteten Zustand lässt sich die Lautstärke mit den Tasten ( 1 ) und ( 3 ) einstellen.

# **CS PRO Receiver:**

## **ACC Licht Funktion:**

Halten Sie die Taste ( 1 ) für ca 2. Sekunden gedrückt.

Bei eingeschaltetem ACC-Licht wird dieses abgeschaltet und die LEDs leuchten kurz rot. Dazu erklingt ein tiefer Quittungston.

Bei ausgeschaltetem ACC-Licht wird dieses eingeschaltet und die LEDs leuchten kurz grün. Dazu erklingt ein hoher Quittungston.

Bei kurzem Tastendruck auf die Taste ( 2 ) wird das ACC-Licht ca. 5 Sekunden in voller Helligkeit angezeigt. Mit dem Drehregler kann die Kanalgruppe gewechselt werden um detailliert den Status der 12 Kanäle zu sehen.

## **Vibrationsalarm:**




Halten Sie die Taste ( 3 ) für ca 3. Sekunden gedrückt.

Bei eingeschaltetem Vibrationsalarm wird dieser abgeschaltet und die LEDs leuchten kurz rot. Dazu erklingt ein tiefer Quittungston.

Bei ausgeschaltetem Vibrationsalarm wird dieser eingeschaltet und die LEDs leuchten kurz grün. Dazu erklingt ein hoher Quittungston.

# CS PRO Receiver:




## Fernbedienmodus Einschalten:

Um den Fernbedienmodus einzuschalten halten Sie den Drehregler für ca. 2 Sekunden. Die LED des Drehreglers leuchtet nun rot. Es können bis zu 12 Geräte bedient werden. Es stehen  rote,  gelbe und  grüne Kanäle zur Verfügung. Die LED des Drehreglers zeigt die gewählte Kanalgruppe an.

## Fernbedienmodus Gerät wählen:

Bei eingeschaltetem Fernbedienmodus kann durch drehen am Drehregler das zu steuernde Gerät ausgewählt werden. Die LED springt bei Drehung eine Position weiter.

Folgende LED-Farben entsprechen dem Kanalstatus:

-  Gerät angemeldet und Bereit
-  Gerät angemeldet aber ausgeschaltet
-  Kanal nicht belegt

Die Tasten des CS PRO Receivers lösen nun am gewählten Gerät die Funktion aus, als würde die Taste am Gerät selbst gedrückt. Die Rückmeldung erfolgt über die LED und den Lautsprecher des Receivers.

# CS PRO Receiver:

## Fernbedienmodus Ausschalten:

Um den Fernbedienmodus auszuschalten drücken Sie kurz auf den Drehregler.

## Anmeldung von Geräten:

Um ein neues gerät an Ihrem CS PRO Receiver anzumelden halten Sie den Drehregler für ca. 2 Sekunden um in den Fernbedienmodus zu wechseln. Durch Drehung kann jetzt der gewünschte Kanal ausgewählt werden. Es können bis zu 12 Geräte angemeldet werden. Es stehen **4** rote, **4** gelbe und **4** grüne Kanäle zur Verfügung.

Nach auswahl des Kanals halten Sie den Drehregler für 2 Sekunden um diesen Kanal in den Anmeldemodus zu versetzen. Die LED blinkt nun rot **1**. Schalten Sie nun das anzumeldende Gerät ein. Nach kurzer Anmelde-dauer wird wechselt bei Erfolg die LED auf grün und das Gerät wurde erfolgreich gespeichert. Um weitere Geräte anzumelden wählen Sie den gewünschten Kanal aus und wiederholen Sie den Vorgang. Auch bereits belegte Kanäle können überschrieben werden. Verlassen Sie anschließend den Fernbedienmodus durch einen kurzen Druck auf den Drehregler.

# **CS PRO Receiver:**

## **Feedback Modus:**

Diese Einstellung erlaubt es die Aktionen der Fernbedienung am zu steuernden Gerät anzuzeigen oder auszublenden. Wird z.B. die Sensibilität des AGE PRO Bissanzeigers per Fernbedienung verstellt, zeigt dieser bei aktivierten Feedback Modus auch das Ton und Lichtsignal an. Bei abgeschaltetem Feedback Modus wird nur der Wert eingestellt und der Bissanzeiger bleibt stumm.

Der Feedback Modus wird in Menü 2 des Receivers mit Taste 3 eingestellt. Der Wechsel in Menü 2 erfolgt durch gleichzeitiges kurzes drücken von Taste 1 + 3.

Bei eingeschaltetem Modus wird dieser abgeschaltet und die LEDs leuchten kurz rot. Dazu erklingt ein tiefer Quittungston.

Bei ausgeschaltetem Modus wird dieses eingeschaltet und die LEDs leuchten kurz grün. Dazu erklingt ein hoher Quittungston.

## **Response Modus:**

Der Response Modus wird in Menü 2 des Receivers durch halten der Taste 3 genauso wie der Feedback Modus eingestellt. Hier wird eingestellt ob der Receiver Eingaben am Bissanzeiger anzeigt oder Stumm bleibt.

# CS PRO Receiver:

## Auf Werkseinstellung zurücksetzen:

Halten Sie beim Einschalten Ihres CS Receivers die Taste ( 2 ) weiterhin für ca. 8 Sekunden gedrückt. Ein 3-fach Ton und rote LEDs zeigen einen erfolgreichen Reset an. Das Gerät startet mit folgenden Einstellungen im Anmeldemodus neu:

### Werkseinstellungen:

- Lautstärke **5**
- ACC-Licht **AN**
- Vibrationsalarm **AUS**
- Gerätecodes **KEINE**

### Achtung:

Bei Reset schaltet der CS PRO Receiver komplett auf Werkseinstellung. Alle Geräte müssen neu am CS Receiver angemeldet werden.

# CS PRO Receiver:

## Batteriewechsel:

Öffnen Sie Ihren Receiver indem Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite des Gehäuses lösen. Tauschen Sie die inliegenden Batterien gegen neue aus und schließen Sie das Gehäuse wieder.

Benötigte Batterien: 2x LR6 1,5 V AA Lithium

Wir empfehlen unbedingt den Einsatz von Lithium Batterien für eine optimale Batterielaufzeit und Funkreichweite. Bei Verwendung von Alkaline Batterien kann die Funkreichweite stark eingeschränkt sein.

**Achtung: Handelsübliche Akkus haben nur 1,2 V und sollten auf keinen Fall verwendet werden.**

### TIPP:

Gerade im Winter kann es vorkommen, dass die Batteriestandsanzeige zuhause im warmen noch eine brauchbare Batterie signalisiert. Bei den niedrigen Aussentemperaturen hingegen, kann sich aber die Kapazität deutlich verringern und die Batterie schneller aufgeben. Dies liegt an der bei Kälte langsamer arbeitenden Zellchemie der Batterie. Wir raten zu einem Batteriewechsel vor der kalten Jahreszeit.

# CS PRO Receiver:

## Beheben von Störungen:

**Keine Funktion:**

**Batterien leer, defekt oder falsch eingelegt.**

**Alle 4 LEDs blinken dauerhaft schnell rot  :**

**Batteriespannung zu niedrig für Betrieb. Wechseln Sie die Batterien.**

**Ton wird verzerrt wiedergegeben:**

**Batterien defekt oder der Lautsprecher hat ein Metallteil angezogen. Wechseln Sie die Batterien und überprüfen Sie den Lautsprecher auf Fremdkörper.**

# EU Konformität:

## VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Carpsounder Braunfels e. K., dass der Funkanlagentyp CS PRO Funksystem in all seinen Geräten der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[www.carp-sounder.de/ce/](http://www.carp-sounder.de/ce/)



## Frequenzbänder und maximale Sendeleistung:

Frequenz  
869,5 MHz

Sendeleistung  
max. +17 dBm

# Entsorgung:

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll.



Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**WEEE-Reg.-Nr.: DE 77278658**

# Garantie:

- 1. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bewahren Sie bitte Rechnung / Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Setzen Sie sich im Garantiefall bitte mit unserem Service in Verbindung.**
- 2. Die Bereitstellung eines Ersatzgerätes während der Reparaturzeit ist nicht in der Gewährleistung eingeschlossen.**
- 3. Für Schäden, die durch natürlichen Verschleiß, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung sowie durch Transport, unsachgemäße Lagerung oder ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung oder durch Nichtbeachtung unserer Benutzerhinweise entstehen, wird keine Garantie geleistet.**
- 4. Es wird keine Gewährleistung erbracht, wenn Reparaturen oder Änderungen von anderen Stellen als vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst ausgeführt werden.**
- 5. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere solche auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, bestehen nicht; ausgeschlossen sind auch Schadenersatzansprüche aus positiver Vertragsverletzung, die unmittelbar oder mittelbar auf Mängel oder Eigenschaften des Liefergegenstandes beruhen. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.**

# Garantie



Carp Sounder

gewährt

## 3 Jahre

Garantie auf alle  
produzierten  
Geräte

MADE IN GERMANY



# Carp Sounder

**Carp Sounder** Braunfels e. K.

Josef-Lücker-Weg 6-8  
35619 Braunfels  
Germany

Tel.: +49 (0) 64 42 - 51 52  
Fax: +49 (0) 64 42 - 3 14 31  
E-Mail: [info@carp-sounder.de](mailto:info@carp-sounder.de)

[www.carp-sounder.de](http://www.carp-sounder.de)

Folge uns

